<u> </u>	3
播放器外形和控制键	5
附件	8
安装电池	9
液晶显示屏	10
欣赏音乐	11
语音录音	13
模式按钮	14
使用均衡器	15
重放文件	17
将软件安装到计算机	19
MX 8610 Manager 安装步骤	
将 MP3 播放器连接到计算机	23
格式化内置内存	24
将附加字体下载到 MP3 播放器中	26
删除 MP3 播放器中的字体	28
将文件传送到 MP3 播放器	30
删除文件(在 MP3 播放器上)	33
删除文件(在计算机上)	34
设置重放顺序	36
插入 MMC 和 SD 卡	39
退出 MMC 和 SD 卡	40
安全指南	41
故障诊断	42
产品技术规格	43

#### 警告

为了避免失火与触电危险,请不要将播放器暴露在雨中或湿气中。



#### 注意:

为了避免触电危险,不要打开盖(或背面)。机器内部无用户自己可以修理的零件。

如需修理,应由专业服务人员进行。

机器底板或背面的图形标记的含意如下。



等边三角形内的带箭头的闪电符号是用于提醒用户, 产品外壳内有未绝缘的电压。这个电压的幅度足以使 人员触电。



等边三角形内的惊叹号用于提醒用户,部件上的文字 说明是用于操作和维护(维修)的重要规则。


为了避免触电不要打开机匣。仅专业人员可以维修。

#### 注意


如超出本手册的规定,对产品进行控制、调整或使用会导致有害 的无线电辐射。

# 产品的图示及功能






# 产品的图示及功能



### 产品的图示及功能

### 线控器



开机 - 按功能键

(如果选择了"Hold (锁定)"键,按下"Fun"键将没有

作用!)

**播放**-按一次功能键 **暂停**-按一次功能键

快进-按两次功能键 快倒-按三次功能键

**停止**-按一次"Stop"键

开机

**关机**-按停止键,直到屏幕没有显示。

**重复**-只要按"RPT"键,重复模式的功能顺序如下所示:
(INTRO(简介)- REPEATR ONE(重复当前曲目)- REPEAT ALL(重复全部曲目)- RANDOM(随机播放)-NORMAL(正常播放)-INTRO(简介))




快速入门

质保卡


# 安装电池


### 将电池装进 MP3 播放器



- 1. 将电池盖依图解的箭头 指示方向往下滑动。
- 2. 按正确的正负极方向放 入 AA 5 号电池。
- 3. 按图示的方向推动电池 盖直至扣住。

### 液晶显示屏





# 欣赏音乐

您的 MP3 播放器已经预先装有 MP3 文件, 供您直接欣赏。


- 再次按下
   建选择第一首曲目。
   按★键选择下一首曲目。
   按★键选择上一首曲目。



按 键暂时停止播放。 再次按下 键继续播放。



⚠ 当播放位速率为 64Kbps 或 更低的 MP3 文件时,声音质 量将会降低。



音量调节级别为 00-30。

- 若要关闭 MP3 播放器, 按住 键约2秒。



一旦在播放过程中按下按钮, 播放中的曲目将会处于暂停状 态。

您能够在液晶显示屏上看到这 个曲目处于停止模式,但其真 正状态是停留在暂停模式。

**介注** 在曲目处于暂停模式时,显示 屏将返回到播放列表。

# 语音录音

1 按 键打开 MP3 播放器。



2 连续按两下 REC (录音) 键 3 按 键停止语音录音。 开始语音录音。





4 录制完成的语音文件将以 voice\*\*\*.wav 格式保存,将此文件上载到计算机后,可以在 Windows 中播放。"\*\*\*"表示"001"到"099"之间的数字。

5 存储器空间可录制的最大语音录音时间

模式	最大录音时间
32MB	2 小时
64MB	4 小时
96MB	6 小时
128MB	8 小时

#### 注意!

■ MX8610 不支持其它设备或软件创建的\*.wav 文件。

# 模式键



模式	菜单
EQUANLIZER (均衡器)	X-LIVE/JAZZ/ROCK/FLAT/RETURN
REPEAT (重复)	INTRO/REPEAT ONE/REPEAT ALL/RANDOM/NORMAL/RETURN
ERASE (删除)	ERASE FILE/RETURN
BACKLIGHT (背光)	
MEMOTY INFORETURN (存储信息)	Memory information (Internal, Memory card)
RETURN (返回)	Return to a previous menu

• 如没有进一步选择其他的曲目,屏幕将会返回到 MP3 状态。

### 使用均衡器

根据所欣赏音乐的不同类型可以选择均衡器的模式。



1. 从下列菜单(X-LIVE、JAZZ、ROCK、FLAT)中选择想要的模式,然后按下"MODE"键,即可选择所要的模式。





图标	均衡器菜单
X-LIVE	在歌曲中体验完美的现场效果
JAZZ	在歌曲中加入完美的爵士乐效果
ROCK	在歌曲中加入完美的摇滚乐效果
FLAT	正常效果
RETURN	返回上级菜单


2. 下面是均衡器菜单的4个选项。



# 重复播放

本 MP3 播放器可以自动重放所有文件或者单个文件。







图标	重放模式
INTRO	1.INTRO
	播放每个歌曲头 10 秒内容
1	2.REPEAT ONE
	重复播放当前曲目
	3.REPEAT ALL
_	重复播放全部文件
00	4.RANDOM ALL
	随机播放所有文件
	5.NOMAL
	顺序播放所有存储的曲目

# 重复播放

2. 连续按"REPEAT"键,直到出现所需的重放模式图标。



#### 安装软件

⚠ 在用 USB 数据线连接播放器和计算机之前,安装 MP3 浏览器 软件非常重要。

将安装光盘装入计算机 CD-ROM 驱动器后,安装程序将自动运行。

● MX8610 Manager 通过 MX8610 Manager 程序,可将 MP3 文件下载到播放器中。请 点击下面的图标安装此程序。



#### ---- 系统要求 ----

- Pentium 133MHz 或者更高 Windows 95 OSR2.1/98/ME/2000 CD-ROM 驱动器
- USB 端口

### MX 8610 Manager 安装步骤

在每个连续出现的窗口上点击"Next(下一步)"按钮。



的丁又件夹。 如果想装程序安装到此默认文件 夹,请点击"Next"按钮,否则, 请点击"Browse (浏览)"按钮, 选择一个不同的文件夹。



# MX 8610 Manager 安装步骤



安装程序会在您的桌面上创建 一个"MX 8610 Manager"图标。

安装程序显示出"MX 8610 Manager"的安装进程。安装完 毕后,您可以在桌面上看到一个 "MX 8610 Manager"图标。



### MX 8610 Manager 安装步骤


● 完成 "MX 8610 Manager"的安装后,请点击"EXIT(退出)"按钮。



### 将 MP3 播放器连接到计算机

在连接播放器和计算机上以前,请安装"MX 8610 Manager"程序。

 1 将 USB 数据线插入计算机的
 2 打开 MP3 播放器,将 USB 数据线的另一端插入 MP3 播放器的 USB 端口。



### 格式化内置内存

在格式化内置内存以前,请打开 MP3 播放器并用 USB 数据线将 MP3 播放器连接到计算机上。

- 1 执行 MX 8610 Manager 程序。 ■ 双击桌面上的 MX 8610 Manager 播放 器的图标。
- 2 点击[存储]并选择[格式化内置存储],或者,在"MX 8610 Manager"点击[格式化内置存储]图标

双击



- 22 -

### 格式化内置内存

3 点击[确定]按钮。



#### 注

- 在格式化内置内存或 MMC (多媒体卡) 和 SD 卡以前,请将 MP3 播放器连接到计算机上。
- 如果 MP3 播放器安装有 MMC 和 SD 卡,您也可以按[存储]和 [格式化内置存储]按钮来格式化 MMC 和 SD 卡。
- 执行"MX 8610 Manager"程序,它将自动连接到 MP3 播放器上。 如果未连接,请选择"[连接]"按钮 ■。

#### 警告

■ 格式化内置内存(或 MMC 和 SD 卡)将删除存储器中所有的 文件。

# 将附加字体下载到 MP3 播放器中

如果要显示非英语字符,应将附加字体下载到 MP3 播放器中。



2 点击[确定]按钮。



# 将附加字体下载到 MP3 播放器中

3 显示正在下载的字体文件。



4点击[确定]按钮。



# 删除 MP3 播放器中的字体

如果要显示非英语字符,应将附加字体下载到 MP3 播放器中。

1 点击删除字体按钮, 将删除MP3播放器中的 字体。



2 点击[确定]按钮。



# 删除 MP3 播放器中的字体

3 字体文件大小约为2兆。



4 删除字体文件后,将会恢 复约2兆的内置内存空间。



#### 将文件传送到 MP3 播放器

将文件传送到 MP3 播放器之前,请打开 MP3 播放器,并用 USB 数据线将 MP3 播放器与计算机相连接。

1 执 行 MX 8610
Manager 程序。
→双击桌面上"MX 8610 Manager"图标。

2 选择要下载到 MP3 播 放器的文件。



#### 炷

- 在传送文件以前,注意检查 MP3 播放器液晶显示屏上是否显示了"USB CONNECTED!!"信息。
- MP3 播放器 1 兆的内存空间大约可以存储 1 分钟的音乐 (128kbps)。

# 将文件传送到 MP3 播放器

3 点击下载图标 ■。您也可以选择[文件]→[下载](下载文件到 MP3 播放器)。



4 点击[确定]按钮。



- 29 -

# 将文件传送到 MP3 播放器

5 MP3 播放器会显示文件下载的进程。



- 6 所选文件下载完毕。 拔掉 USB 数据线后,便 可以用 MP3 播放器欣赏 音乐了
- 音乐了。
  → MX 8610 Manager 可以自动检测 MP3 播放器。 当从 MP3 播放器上拔掉 USB 数据线后, MX 8610 Manager 将停止工 作。



### 警告

- 在下载文件时,不要拔掉 USB 数据线或存储卡,以免因操作不当损坏 MP3 播放器。
- 如果由于意外而使 MP3 播放器无法正常工作,请取出播放器中的电池然后再重新插入。

#### 删除文件

在 MP3 播放器上

1 按 "MODE (模式)" 键,选择 "Erase (删除)"模式。



2 选择 "ERASE FILE (删除文件)"后,请按 ¥ ★ 键选择要删除的文件。

1. ERASE FILE 2. RETURN

sample song1. mp3 sample song2. mp3 sample song3. mp3

3 按 "MODE" 键删除所选 文件。



**注意:** 一旦文件从 MP3 播放器中删除将不能再恢复。

\* 文件删除仅适用于内置内存,不适用于 SD 卡或 MMC。

### 删除文件

打开 MP3 播放器并将 MP3 播放器连接到计算机上,在清除文件 前运行 MX 8610 Manager 程序。

#### 在计算机上

- 1 点击 MP3 播放器中要 删除的文件。
- 2 点击[文件]菜单,选择 [删除]。



\* 在选择了要删除的文件后,也可点击[删除]图标量。



3 点击[确定]按钮。 也可以通过点击鼠标 右键再选择[删除]来 删除文件。



4 已删除的文件将从 MX 8610 Manager 中消 失。



### 设置重放顺序

用 USB 数据线连接 MP3 播放器和计算机,运行 MX 8610 Manager 程序。

1 运行 MX 8610 Manager 程序。 ● 双击桌面上的 MX 8610 Manager 图 标。

2 依次点击[文件]→[变更顺序]。



3 弹出的窗口中显示出播 放列表顺序。



4. 拖拽和放置文件以设置 顺序。



# 设置重放顺序

5 将文件移动到所要位 置后,请点击[OK]按钮。



6 MX 8610 Manager 将 会显示您设置的文件顺 序。



### 插入 MMC 和 SD 卡

您可以用 MMC (多媒体卡) 和 SD 卡来存储更多的音乐。

★★★ 在将 MMC 和 SD 卡插入或取出 MP3 播放器前,必须将 MP3 播放器关闭。

#### 插入 MMC 和 SD 卡





如果要将文件传送到 MP3 播放器的 MMC 和 SD 卡,必须先对 其格式化。



# 退出 MMC 和 SD 卡

● 按照箭头方向向下推, 就可退出存储卡。



※ 如果您点击 MX 8610 Manager 上的 [外置 存储]图标,将会显示 存储卡的存储大小 (播放器应已连接到 计算机)。



### 安全指南

在使用 MP3 播放器前,请认真阅读本安全指南。

- 1 不要将播放器掉在地上或放置在重物下面。
- 2 不要让 MP3 播放器沾水。
  - 如果这种情况发生的话,用干布将水擦拭干净。
- 3 放置 MP3 播放器时,应避免置于潮湿、强磁场和热源的环境中。
- 4 不要用稀释剂、酒精和苯擦拭 MP3 播放器。
- 5 在您不使用 MP3 播放器时,请取出电池。

#### 故障诊断

- 1 软件运行不正常
  - 参阅 10-12 页,设置环境。
- 2 播放器不能运行或液晶显示屏上没有任何显示
  - 检查电池容量,如电池耗尽,需要一个 1.5V 的 AA 5 号电池。 检查电池的正负极是否正确。
- 3 按键不起作用
  - 检查锁定键是否被推下。
  - 推下锁定键,按键就不会有作用。
- 4 在 MP3 模式下按 键, 没有声音。
   检查内置内存或 MMC 和 SD 卡中是否存有 MP3 文件。
  - 检查音量。
- 5 不能下载 MP3 文件

  - 检查电池。
     检查计算机的 USB 端口与 USB 数据线的连接。
- 6 MMC 和 SD 卡插不进 MP3 播放器
  - 确认插 MMC 和 SD 卡的方式是否正确。
- 7 不能识别 MMC 和 SD 卡上的文件
  - 从其它 MP3 播放器的存储卡下载的 MP3 文件不能直接在此 MP3 播放器上播放。
  - 用 MP3 播放器的管理器重新格式化 MMC 和 SD 卡并复制文件。
- 8 在电源打开状态下插入了 MMC 和 SD 卡
  - 关闭 MP3 播放器,重新再插入 MMC 和 SD 卡。

### 产品技术规格

#### MX8610

存储器容量 64MB

电池 一节 AA 5 号电池

液晶显示屏 FSTN 液晶显示屏, 3 行, 138x48 像素

外形尺寸(长 x 宽 x 高)

<sup>免</sup> 69x69x18 毫米/56 克(不包括电池)

文件传输速度 最快 2.4Mbps

内存插槽 MMC (多媒体卡) 和 SD 卡插槽

信噪比 85dB

耳机输出功率 10mW (R;5mW, L:5mW)

输出频率范围 20Hz-20KHz 采样频率 16KHz-48KHz 数据传输率 32kbps-256kbps